

SL

PREVOD IZVIRNIH
OBRATOVALNIH NAVODIL
AKUMULATORSKI VIJAČNIK /
VRTALNIK



Kazalo vsebine

Napotki k navodilam za obratovanje	1
Varnost.....	2
Informacije o napravi	6
Prevoz in skladiščenje.....	8
Prvi zagon	9
Uporaba.....	13
Dodatni pribor, ki ga je mogoče naknadno naročiti.....	14
Napake in motnje.....	14
Vzdrževanje.....	15
Odstranjevanje.....	16
Izjava o skladnosti.....	16

Napotki k navodilam za obratovanje

Simboli



Pozor! Elektrika

Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb zaradi električne napetosti.



Nevarnost požara in eksplozije

Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb zaradi eksplozivnih snovi.



Opozorilo

Ta signalna beseda označuje ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za posledico smrt ali resne telesne poškodbe.



Previdno

Ta signalna beseda označuje ogrožanje s nizko stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za posledico manjše ali srednje telesne poškodbe.

Napotek

Ta signalna beseda opozarja na pomembne informacije (npr. na materialne škode), ne opozarja pa na ogrožanja.



Informacije

Napotek s tem simbolom vam pomaga pri hitrih in varnih izvedb del.



Upoštevajte navodilo

Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je treba upoštevati navodilo za uporabo.



Obvezna zaščitna očala

Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je treba uporabiti zaščito za oči.



Nosite zaščitno masko

Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je treba uporabiti zaščitno masko.



Nosite zaščitna oblačila

Napotki s tem simbolom vas opozarjajo nato, da je treba nositi zaščitna oblačila.



Obvezna uporaba varovalnih rokavic

Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je treba uporabiti zaščitne rokavice.

Trenutno verzijo navodil za uporabo in izjavo o skladnosti EU si lahko naložite s klikom na spodnjo povezavo:



PSCS 11-16V



<https://hub.trotec.com/?id=42024>

Varnost

Pred začetkom obratovanja / uporabo naprave skrbno preberite navodila in jih vedno shranite v neposredni bližini mesta postavitve oz. naprave!



Opozorilo

Preberite varnostne napotke, navodila, ilustracije in tehnične podatke, ki ste jih prijeli skupaj s tem električnem orodjem.

Neupoštevanje spodaj navedenih napotkov in navodil lahko povzroča električni udar, požar in/ali resne telesne poškodbe.

Shranite vse varnostne napotke in navadilo za kasnejšo uporabo.

Pojem *električno orodje*, ki je uporabljen pri varnostnih napotkih, se nanaša na električna orodja, ki so napajana iz električnega omrežja (z napajalnim kablom) in električna orodja na akumulatorski pogon (brez napajalnega kabla).



Splošni varnostni napotki za električna orodja – varnost na delovnem mestu

- Ohranite delovno območje čisto in dobro razsvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna območja lahko vodijo do nesreč.
- Ne delajte z električnim orodjem v eksplozjsko ogroženim okoljem, kjer so vnetljive tekočine, plini ali prahovi.** Električna orodja povzročajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- Med uporabo električnega orodja preprečite otrokom in drugim osebam približevanje.** V primeru odvračanja pozornosti, lahko izgubite kontrolo nad električnim orodjem.



Splošni varnostni napotki za električno orodje – električna varnost

- Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča ne smete na nikakršen način spremenjati.** Ne uporabljajte adapterskega vtiča skupaj z zaščitno-ozemljenim električnim orodjem. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- Preprečite telesni stik z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki ali hladilniki.** Pri teh obstaja povečano tveganje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
- Ohranite električna orodja, zaščitenata pred dežjem ali vlage.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.

- Ne uporabljajte priključnega kabla nemensko, kot npr. za nošenje, obešanje električnega orodja ali za potegovanje vtiča iz vtičnice.** Zavarujte priključni kabel pred viri topote, oljem, ostrih robov ali gibajočimi deli. Poškodovani ali zamotani priključni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- Če delate z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo podaljske, ki so primerni za uporabo na prostem.** Uporaba podaljska, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara.
- Če obratovanja električnega orodja ni mogoče preprečiti v vlažnem okolju, uporabljajte zaščitno stikalo na diferenčni tok.** Uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok zmanjša tveganje električnega udara.
- Med delom držite napravo za izolirano prijemanlo površino, saj lahko vijak zadene v skrite električne vode, ali zadene v lastni omrežni vod.** Kontakt vijaka z vodom, ki je pod napetostjo, lahko postavi tudi kovinske dele naprave pod napetostjo in vodi s tem ravno tako do električnega udara.



Splošna varnostna navodila za električna orodja – varnost oseb

- Bodite pozorni in pazite nato, kaj delate. Pri delu z električnim orodjem delajte z razumom.** Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko vodi resnih telesnih poškodb.



Nosite osebno varovalno opremo in vedno zaščitna očala. Odvisno od vrste in uporabe električnega orodja zmanjšuje uporaba osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščita sluha tveganje za nastanek poškodb.

- Izogibajte se nenamernemu vklopu.** Prepričajte se, da je električno orodje izklopjeno, preden ga priključite na električno omrežje in/ali na akumulator ter tudi pred dviganjem ali nošenjem orodja. Če imate med nošenjem električnega orodja prst pri stiku ali električno orodje vklopjeno priključite na električno omrežje, lahko to privede do nesreč.
- Odstranite nastavitevna orodja ali Ključ za vijke, preden vklopite električno orodje.** Orodje ali ključ, ki je v vrtečem se delu električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- Izogibajte se nenavadni telesni drži.** Poskrbite za varno stojisko in ohranite vedno ravnotežje. S tem imate lažjo kontrolo nad električnim orodjem in nepričakovanimi situacijami.

- **Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Zavarujte lase in oblačila pred vrtečimi se deli.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zajamejo v vrtečih se delov.
- **Če je mogoče montirati naprave za sesanje prahu ali prestrezanje, jih je treba pravilno priključiti in pravilno uporabiti.** Uporaba sredstva za sesanje prahu lahko zmanjšuje nevarnost poškodb zaradi prahu.
- **Napačno je predpostavljati, da ste varni, in bi na podlagi tega žeeli prezreti varnostna pravila za električna orodja, četudi bi bili po njegovi večkratni uporabi z njim dobro seznanjeni.** Nepazljivo ravnanje lahko v delcu sekunde vodi do resnih telesnih poškodb.

Splošna varnostna navodila za električna orodja – uporaba in ravnanje z električnim orodjem

- **Ne preobremenite električne naprave. Za svoje delo uporabljate samo tako električno orodje, ki ustreza namenu.** S primernim električnim orodjem delate bolje in varneje, če ga uporabljate v navedenem območju zmogljivosti.
- **Ne uporabljajte električnega orodja, pri katerem je stikalo defektno.** Električno orodje, ki ga ni mogoče več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
- **Potegnite vtičnik iz vtičnice in/ali odstranite snemljiv akumulator, preden začnete z nastavtvami na napravi, menjati dele vstavljenega orodja ali odložite električno orodje.** Ti previdnostni ukrepi preprečujejo nenameren zagon električnega orodja.
- **Hranite neuporabljeno električno orodje izven dosega otrok. Ne dopuščajte osebam, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali niso prebrale teh navodil, uporabe električnega orodja.** Električno orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- **Skrbno negujte električno orodje in vstavljivo orodje. Preverite, ali brezhibno delujejo premični deli, se ne zatikajo, ni noben del na tak način zlomljen ali poškodovan, da bi okrnil funkcionalnost električnega orodja.** Pred ponovno uporabo električnega orodja morate dati pokvarjene dele popraviti. Veliko nesreče se zgodi zaradi slabo ali sploh ne vzdrževanega električnega orodja.
- **Ohranite rezila vedno čista in ostra.** Skrbno negovana rezila z ostrimi robovi se teže zagozdijo in jih je lažje voditi.
- **Uporabljajte električno orodje, vstavljivo orodje ali orodja itd. v skladu s temi navodili.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga nameravata izvajati. Uporaba električnega orodja za druge namene, ki ne ustrezajo njegovemu namenu uporabe lahko vodi do nevarnih situacij.

- **Ohranite ročaje in površine ročajev suhe, čiste in brez olja ali masti.** Drseči ročaji ali površine ročajev ne dopuščajo varno uporabo in kontrolo električnega orodja v neprevedljivih situacijah.

Splošna varnostna navodila za električna orodja – uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem

- **Polnite akumulatorje samo z polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Če je neki polnilnik primeren samo za določeno vrsto akumulatorja, obstaja nevarnost požara, če uporabljate druge vrste akumulatorjev.
- **Uporabljajte le predvidene akumulatorje v električnem orodju.** Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči telesne poškodbe ali nevarnost požara.
- **Uporabljenega akumulatorja držite stran od sponk, kovancev, ključev, žebeljev, vijakov ali drugih kovinskih predmetov, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stek med kontakti akumulatorja lahko vodi do opeklin ali požara.
- **Pri napačni uporabi lahko izstopi tekočina iz akumulatorja. Preprečite stik s to tekočino. Pri nenamerinem stiku nemudoma sperite z vodo. Če pride tekočina v oči, se dodatno posvetujte z zdravnikom.** Izstopajoča tekočina akumulatorja lahko povzroči draženje kože ali opekline.
- **Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja.** Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali telesne poškodbe.
- **Akumulatorjev ne izpostavljajte požaru ali visokim temperaturam.** Požar ali temperatura nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in nikoli ne polnite akumulatorja ali brezžičnega orodja zunaj temperturnega območja, določenega v navodilih za uporabo.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven dovoljenega temperturnega območja lahko uniči akumulator in poveča nevarnost požara.

Splošna varnostna navodila za električna orodja – servis

- **Električno orodje naj popravi samo kvalificirano strokovno osebje, pri čemer naj uporabljajo samo izvirne nadomestne dele.** S tem je zagotovljeno, da bo ohranjena varnost električnega orodja.
- **Nikoli ne izvajate vzdrževalna dela na poškodovanem akumulatorju.** Priporočamo, da prepustite proizvajalcu ali njegovim pooblaščenim serviserjem vsa vzdrževanja na akumulatorju.

Specifični varnostni napotki za akumulatorski vijačnik / vrtalnik

- Zavarujte obdelovanca z napenjalnimi pripravami ali primežem.
- Držite električno orodje. Pri zategovanju ali rahljanju vijakov lahko nastanejo prehodno visoki reakcijski momenti.
- Nemudoma izklopite električno orodje, če blokira nadomestno orodje. Bodite pripravljeni na visoke reakcije momente, ki povzročajo povratni udarec.
- **Držite napravo na izoliranih prijemalnih površinah pri delu, pri katerih lahko zadene vijak skrite električne vode.** Kontakt vijaka z vodom, ki je pod napetostjo, lahko postavi tudi kovinske dele naprave pod napetostjo in vodi s tem ravno tako do električnega udara.
- Pri delu z napravo ter pri prenašanju ali shranjevanju postavite stikalo za smer vrtenje v sredinski položaj (blokada). Tako preprečite nenameren začetek delovanja električnega orodja.
- Počakajte, da se umiri električno orodje, preden ga odložite.

Uporaba v skladu z namembnostjo

Uporabite napravo PSCS 11-16V samo za:

- za privijanje in odvijanje vijakov,
- za vrtanje v les, plastiko, keramiko in kovino,

ob upoštevanju tehničnih podatkov.

Priporočamo uporabo električnega orodja z izvirnim dodatkom podjetja Trotec.

Uporaba v nasprotju z namembnostjo

Naprava ni namenjena za vrtanje v beton ali naravni kamen.

Kvalificiranost osebja

Osebe, ki upravljajo to napravo:

- morajo prebrati in razumeti navodila za uporabo, še zlasti pa poglavje »Varnost«.

Osebna zaščitna oprema



Nosite zaščitna očala.

Ščitili bodo vaše oči pred odlomljenimi kosi, ki se odcepijo, padejo dol ali odletijo in ki bi lahko povzročili telesne poškodbe.



Nosite zaščitno masko.

Ščitila vas bo pred vdihavanjem zdravju škodljivih prahov, ki lahko nastanejo med obdelovanjem obdelovancev.



Nosite zaščitne rokavice.

Ščitili bodo vaše roke pred opeklinami, zmečkaninami in odrgninami.



Nosite prilegajoča zaščitna oblačila.

S tem se zaščitite pred nevarnostjo, da bi prišlo do zajemanja oblačil v rotirajoče dele.

Druge nevarnosti



Pozor! Elektrika

Električni udar zaradi nezadostne izolacije.

Pred začetkom uporabe preverite napravo glede poškodb in pravilnega delovanja.

Če ugotovite poškodbe, ne uporabljajte več naprave. Ne uporabite naprave, če je naprava mokra ali vlažna ali če so vaše roke mokre ali vlažne!



Pozor! Elektrika

Dela na električnih sklopih sme izvajati samo pooblaščeno specializirano podjetje!



Pozor! Elektrika

Odstranite pred začetkom katerega koli dela na napravi omrežni vtič iz omrežne vtičnice in akumulator iz naprave!

Potegnite omrežni vtič iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.



Pozor! Elektrika

Obstaja nevarnost kratkega stika zaradi tekočine, ki vdre v ohišje!

Ne potapljamte naprave in dodatnega pribora pod vodo. Pazite na to, da v ohišje ne pride voda ali druge vrste tekočin.



Nevarnost požara in eksplozije

Ne izpostavljajte akumulatorja temperaturam nad 45 °C! Akumulatorja ne sme nikoli priti v stik z vodo ali ognjem! Preprečite neposredno sevanje sončnih žarkov in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije!



Nevarnost vročih površin

Uporabljeno orodje lahko postane vroče po uporabi.
Obstaja nevarnost opeklin pri dotikanju uporabljenega orodja.
Ne dotikajte se uporabljenega orodja z golimi rokami.
Nosite zaščitne rokavice!

Napotek

Prestavite smer vrtenja samo tedaj, ko miruje naprava!
Sicer se lahko naprava poškoduje.

Napotek

Nastavite vrtilni moment in smer vrtenja v skladu z načinom obratovanja. Napačna izbira lahko posledično poškoduje napravo.



Opozorilo

Strupeni prahovi!



Škodljivi / strupeni prahovi, ki nastanejo med obdelavo, predstavljajo nevarnost za zdravje za uporabnika naprave ali oseb, ki so v bližini.
Nosite zaščitna očala in masko za zaščito proti prahu!



Opozorilo

Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest.
Azbest velja kot rakotvorna snov.



Opozorilo

Prepričajte se, da ne boste zadeli v električne vode, plinovode ali vodovode, ko delate z električnim orodjem.
Če je treba, preverite z iskalnikom električnih vodov, preden začnete vrtati v zid ali steno razparate.



Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb zaradi naokrog letečih delov ali odlomljenih nastavkov orodja.



Opozorilo

Naprava lahko povzroči nevarnosti, če jo uporabljajo nepoučene osebe ali zaradi uporabe v nasprotju z namembnostjo! Upoštevajte kvalificiranost osebja!



Opozorilo

Naprava ni igrača, zato je treba preprečiti, da pride v roke otrok.



Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Ne puščajte nemarno ležati embalažni material. Lahko bi postalo za otroke nevarna igrača.



Previdno

Emisije vibracij lahko povzročajo zdravstvene poškodbe telesa, če uporabljate napravo dalj časa ali je ne vodite ali vzdržujete pravilno.



Previdno

Držite dovolj velik odmik od virov toplote.

Napotek

Če boste nepravilno shranili ali premeščali napravo, se lahko poškoduje.

Upoštevajte informacije glede transportiranja in skladiščenja naprave.

Informacije o napravi

Opis naprave

Akumulatorski vijačnik / vrtalnik PSCS 11-16V ima dve predstavi: Med tem, ko je prva predstava primerna za vijačenja, je izvrtine bolj primerno uporabiti drugo predstavo.

Vgrajena pred-izbira za vrtilni moment vključno z vrtilno stopnjo dopušča pri vsaki vrsti dela optimalno uporabo sile, ki je naravnana na material in velikost vijakov.


Hitra vrtalna vpenjalna glava s samodejnim mehanizmom za pritrditev vretena omogoča poleg tega preprosto menjavo vstavljivega orodja brez uporabe ročnega orodja.

Vgrajeno delovno luč LED omogoča boljšo osvetlitev obdelovalca ali delovne površine.

Po lastni izbiri lahko namestite pasovno držalo za lažje prenašanje in hitrejše poseganje naprave.

Akumulator ima prikaz kapacitete, s katerim lahko ugotovite stanje polnitve. V ta namen akumulatorja ni potrebno priključiti na napravo.

Prestavitev naprave



Št.	Oznaka
1	Hitra vrtalna vpenjalna glava
2	Predhodna izbira navora
3	Mehanizem za prestavljanje (2 predstavi)
4	Desni/levi tek, blokada
5	Stikalo za vklop/izklop (regulacija vrtilne frekvence)
6	Ročaj
7	Pritrjevanje pasovne sponke
8	Akumulator
9	Hitri polnilnik
10	Zelena LED-dioda akumulatorja (hitri polnilnik, pripravljen za delovanje)
11	Vijačni nastavki
12	Pasovno držalo
13	Rdeča LED-dioda akumulatorja (polnjenje akumulatorja)
14	3-stopenjski prikazovalnik kapacitete akumulatorja
15	Tipka za sproščanje blokade
16	Mesto za vstavljanje akumulatorja
17	Delovna luč LED

Obseg dobave

- 1 x akumulatorski vijačnik / vrtalnik PSCS 11-16V
- 1 x akumulator
- 2 x vijačna nastavka (50 mm)
- 1 x hitri polnilec
- 1 x pasovno držalo
- 1 x transportni kovček
- 1 x navodila

Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Model	PSCS 11-16V
Nazivna napetost	16 V ---
Vrtilna frekvenca prostega teka	
1. prestava	0 - 400 min ⁻¹
2. prestava	0 - 1400 min ⁻¹
Stopnje navora	19 +1
Območje vrtalne vpenjalne glave	maks. 10 mm
Maks. premer vrtine les kovina	25 mm 10 mm
Navor maks.	30 Nm
Teža	1,2 kg
Akumulator	Multiflex 16 - 2.0 DC
Tip	Li-ion
Nazivna napetost	16 V ---
Kapaciteta	2 Ah
Hitri polnilnik	Multiflex 16 - 2.0 AC
Vhod	
Nazivna napetost	220 - 240 V / 50 Hz
Zmogljivost	56 W
Izhod	
Nazivna napetost	16,8 V ---
Polnilni tok	2,5 A
Čas polnjenja	1 h
Varnostni razred	II / <input type="checkbox"/>
Vrednosti zvoka po standardu EN 60745	
Raven zvočnega tlaka	69,5 dB(A)
Nivo zvokovne moči	80,5 dB(A)
Nezanesljivost pri meritvah K	3 dB(A)
Informacije o vibracijah po standardu EN 60745	
Emisijska vrednost nihanja vrtanje v kovino / vijačenje a _h =in	1,03 m/s ²
Nezanesljivost pri meritvah K	1,5 m/s ²

Napotki glede informacij o hrupu in vibracijah:

- V navodilih naveden vibracijska raven je bila izmerjena ustrezzo s standardiziranim merilnim postopkom, navedenim v standardu EN 60745, kar se lahko uporablja tudi za primerjavo naprav. Navedena emisijska vrednost nihanja se lahko uporablja tudi za uvodno ocenitev izpostavljenosti.



Previdno

Emisije vibracij lahko povzročajo zdravstvene poškodbe telesa, če uporabljate napravo dalj časa ali je ne vodite ali vzdržujete pravilno.

- Vibracijska raven se bo spremenila glede na uporabo električnega orodja in lahko v nekaterih primerih odstopa od navedene vrednosti v teh navodilih. Obremenitev zaradi vibracij bi lahko podcenili, če redno uporabljate električno orodje na tak način. Za natančno oceno obremenitve zaradi vibracij med določenim delovnim obdobjem je treba upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izklopljena ali obratuje, vendar ni v uporabi. To lahko občutno zmanjša obremenitev zaradi vibracij nad celotnim delovnim območjem.

Prevoz in skladiščenje

Napotek

Če boste nepravilno shranili ali premeščali napravo, se lahko poškoduje.

Upoštevajte informacije glede transportiranja in skladiščenja naprave.

Transport

Za transport naprave uporabite transportni kovček, ki je bil priložen pri dostavi, da zaščitite napravo pred zunanjimi vplivi.

Pred vsakim transportom upoštevajte naslednje napotke:

- Izklopite napravo, tako da postavite stikalo za desni/levi tek na sredino (blokada).
- Potegnite omrežni kabel polnilnika iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Počakajte, da se naprava ohladi.
- Odstranite akumulator iz naprave
- Odstranite orodje iz pritrdišča za orodje.
- Za skladiščenje naprave uporabite transportni kovček, ki je bil priložen pri dostavi, da zaščitite napravo pred zunanjimi vplivi.
- Ne shranujte popolnoma izpraznjenih litij-ionskih akumulatorjev. Skladiščenje izpraznjenih akumulatorjev lahko vodi do popolne izpraznitve akumulatorja in s tem to njihove poškodbe.

Vsebovani litij-ionski akumulatorji so podvrženi zahtevam predpisov za nevarno blago.

Upoštevajte naslednje napotke glede transportiranja ali pošiljanja Li-ionskih akumulatorjev:

- Akumulatorje lahko uporabnik transportira po cesti brez posebnih dodatnih pogojev.
- Če bo tretja oseba poslala pošiljko (npr. z letalom ali špedicijo) je treba upoštevati posebne zahteve in označe na embalaži. Tukaj, pri pripravi za odpremo, se je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne snovi.
 - Pošljite akumulator samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano.
 - Zlepite odprte kontakte in zapakirajte akumulator tako, da se ne more gibati v embalaži.
 - Upoštevajte tudi druge nacionalne predpise.

Skladiščenje

Upoštevajte naslednje napotke **pred** vsakim uskladiščenjem:

- Izklopite napravo, tako da postavite stikalo za desni/levi tek na sredino (blokada).
- Potegnite omrežni kabel polnilnika iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Počakajte, da se naprava ohladi.
- Odstranite akumulator iz naprave
- Odstranite orodje iz pritrdišča za orodje.
- Očistite napravo skladno z navodili v poglavju Vzdrževanje.
- Za skladiščenje naprave uporabite transportni kovček, ki je bil priložen pri dostavi, da zaščitite napravo pred zunanjimi vplivi.
- Ne shranujte popolnoma izpraznjenih litij-ionskih akumulatorjev. Skladiščenje izpraznjenih akumulatorjev lahko vodi do popolne izpraznitve akumulatorja in s tem to njihove poškodbe.

V primeru neuporabe naprave upoštevajte naslednje pogoje skladiščenja:

- na suhem mestu in zaščiteno pred zmrzaljo in vročino
- temperatura okolja pod 40 °C
- v transportnem kovčku na mestu, zaščitenim pred prahom in neposrednimi sončnimi žarki

Prvi zagon

Razpakirajte napravo

- Vzemite transportni kovček iz embalaže.



Pozor! Elektrika

Električni udar zaradi nezadostne izolacije.
Pred začetkom uporabe preverite napravo glede poškodb in pravilnega delovanja.
Če ugotovite poškodbe, ne uporabljajte več naprave.
Ne uporabite naprave, če je naprava mokra ali vlažna ali če so vaše roke mokre ali vlažne!

- Preverite vsebino transportnega kovčka glede popolnosti in pazite na poškodbe.



Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Ne puščajte nemarno ležati embalažni material. Lahko bi postalo za otroke nevarna igrača.

- Odstranite embalažo skladno z določili državne zakonodaje.

Polnjenje akumulatorja


Napotek

Akumulator se lahko poškoduje pri nepravilni polnitvi. Potegnite ven omrežni vtič polnilnika pred nameščanjem ali odvzemanjem akumulatorja. Ne polnite akumulatorja nikoli, kadar pade temperatura okolja pod 10 °C ali presega 40 °C.

Pri dostavi je akumulator delno napoljen, da je preprečena poškodba akumulatorja zaradi popolne izpraznitve.

Pred začetkom uporabe akumulatorja ter pri slabi kapaciteti (sveti samo še rdeča dioda LED v prikazovalniku kapacitete akumulatorja (14)) je priporočljivo napolniti akumulator. V ta namen postopajte, kot sledi:


- Potisnite akumulator (8) obrnjeno na hitri polnilnik (9), dokler le-ta ne zaskoči.



- Nataknite omrežni vtič hitrega polnilnika (9) v ustrezno zavarovano omrežno vtičnico.
 ⇒ Rdeča LED-dioda akumulatorja (13) sveti.
 ⇒ Čas polnjenja je pribl. eno uro.
- Počakajte, da ugasne rdeča LED-dioda akumulatorja (13) in zasveti zelena LED-dioda akumulatorja (10).
 ⇒ Akumulator (8) je kompletno napolnjen.
- Potegnite omrežni kabel hitrega polnilnika (9) iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
 ⇒ Akumulator (8) in hitri polnilnik (9) sta se morebitno segrela med polnjenjem.
 Počakajte, da se akumulator (8) ohladi na sobno temperaturo.
- Ponovno odstranite akumulator (8) iz hitrega polnilnika (9), tako da držite za gumb za sproščanje (15) in potegnete akumulator (8) iz hitrega polnilnika (9).


Vstavljanje akumulatorja

- Postaviti desni/levi tek (4) na sredinski položaj (blokada).



Odstranjevanje akumulatorja

- Postaviti desni/levi tek (4) na sredinski položaj (blokada).
- Odstranite akumulator (8) od naprave, tako da (I) držite tipki za sproščanje blokade (15) in (II) akumulator potegnete iz naprave.




- Če je treba, napolnite akumulator (8) tako kot je opisano pod *Polnjenje akumulatorja*.

Preverite stanje polnitve akumulatorja.

Stanje polnitve je prikazano preko treh LED-diodah v prikazovalniku kapacitete akumulatorja (14), kot sledi:

LED barva	Pomen
zeleno – oranžno – rdeče	Maksimalna polnitev / kapaciteta
oranžna – rdeča	Srednja polnitev / kapaciteta
Rdeče	majhna polnitev – napolnitve akumulatorja


- Pritisnite na simbol akumulatorja (18) na akumulatorju (8).
⇒ Stanje polnitve lahko vidite na prikazovalniku kapacitete akumulatorja (14).




Menjava orodja

Naprava ima popolnoma avtomatično pritrdirtev vretena. Pri mirovanju se prenosnik moči Motorja blokira, da je mogoče odpreti hitro vrtalno vpenjalno glavo. Za snemanje ali vstavljanje orodja postopajte, kot sledi:

- Postaviti desni/levi tek (4) na sredinski položaj (blokada).
- Za odpiranje vrtalne vpenjalne glave zavrtite hitro vrtalno vpenjalno glavo (1) v nasprotno smer urinega kazalca.




3. Če je treba, vzemite vijačni nastavek ali sveder iz vrtalne vpenjalne glave.
4. Vstavite ustrezni vijačni nastavek ali sveder v vrtalno vpenjalno glavo.





Predhodna izbira navora / vrtilna stopnja

Preko predhodno izbiro vrtilnega momenta lahko nastavite želeno stopnjo vrtilnega momenta in si s tem zagotovite optimalni vrtilni moment.



5. Zavrtite hitro vrtalno vpenjalno glavo (1) v smeri urinega kazalca.

- Izberite nizko stopnjo za lahko gibljive vijake ali mehke materiale.
- Izberite visoko stopnjo za težko gibljive vijake in trde materiale ter za odvijanje vijakov.
- Za vrtanje izberite vrtilno stopnjo s simbolom .



Informacije

Upoštevajte pri odvijanju vijakov nastavitev levega in desnega teka! Na podlagi prikaza smeri vrtenja na teku v desno / v levo (4) prepozname, v katero smer se vrtijo vijaki.


Za vijake  ne uporabljajte vrtalne stopnje!

Menjalnik z 2 predstavama

Napotek

Uporabite mehanizem za prestavljanje samo tedaj, ko miruje naprava! Sicer se lahko naprava poškoduje.

- Potisnite mehanizem za prestavljanje (3) na želen položaj.




- ⇒ Prestava 1: Število vrtljajev do 400 min^{-1} , primerno za vse vrste vijačenja.
- ⇒ Prestava 2: Vrtilna frekvenca do 1400 min^{-1} , primerno za vrtanje.

Nameščanje pasovnega držala

Po lastni izbiri lahko namestite pasovno držalo, ki je del dobave, na napravo.

- Postaviti desni/levi tek (4) na sredinski položaj (blokada).
- Odstranite vijke na pritrditvi (7) za pasovno držalo.
- Pripravite pasovno držalo (12) z vijakom na pritrdišče (7) za pasovno držalo.



Uporaba

Nasveti in napotki glede ravnanja z akumulatorskim vijačnikom

Spošne zadeve:

- Pred vsako uporabo preverite, ali je orodje pravilno vpeto v hitro vrtalno vpenjalno glavo. Mora biti dobro nameščen in centriran v vrtalni glavi.
- Vijačni nastavki za vijke so označeni z merami in oblikami. Če je treba, preizkusite v primeru negotovosti, ali je vijačni nastavek trdno in brez zraka pritrjen v hitri vrtalni vpenjalni glavi.
- Srednji položaj desnega/levega teka (blokada) je primerna za odmore ali za menjavo vijačnega nastavka ali svedra.

Vijaki:

- Pri mehkem lesu lahko vijke uvijete brez predhodne priprave izvrtine.
- Pri trdem lesu ter velikih vijakov je priporočljivo, da predhodno pripravite izvrtino.
- Pri uporabi ugreznih vijakov mora biti izvrtina prej ugreznjena.
- Še posebej majhni vijaki in vijačni nastavki se lahko poškodujejo, če nastavite previsok vrtilni moment ali/in preveliko število vrtljajev na stroju.

Vrtenje na splošno:

- Med vrtenjem naredite odmore v rednih intervalih. Pri tem potegnite sveder iz vrtine, da se bo lahko sveder ohladil.
- Zavarujte obdelovanca v vpenjalni napravi ali primežu.
- Izberite vrtilno frekvenco ter velikost svedra glede na strukturo oz. lastnosti materiala:
 - Visoka vrtilna frekvenca pri majhnem premeru svedra ali mehkem materialu
 - Nizka vrtilna frekvenca pri velikem premeru svedra ali trde kovine
- Označite mesto za izvrtino z ustreznim pripomočkom.
- Za začetek vrtenja izberite manjšo vrtilno frekvenco.

Vrtenje v kovine:

- Uporabite primeren kovinski sveder (npr. sveder iz hitroreznega jekla).
- Pri velikem premeru svedra pripravite izvrtino predhodno z manjšim svedrom.
- Za doseganje najboljših rezultatov je priporočljivo, da hladite sveder z ustreznim mazilom.
- Kovinski sveder lahko uporabite tudi za vrtenje v plastiko.

Vrtenje v les:

- Uporabite primerni sveder za les.
- Podložite obdelovanca s klado ali vrtajte na obeh straneh, da se les ne bo zlomil med prevrtanjem.
- Uporabite lesni sveder z vodilno konico svedra za globoke izvrtine uporabite spiralni sveder, ter za velike vrtalne premere Forstnerjev sveder.


Izbiranje smeri vrtenja

Napotek

Prestavite smer vrtenja samo tedaj, ko miruje naprava! Sicer se lahko naprava poškoduje.

Smer vrtenja motorja lahko preklopite s stikalom za tek na levo ali desno (4).


- Pritisnite stikalo za desni/levi tek (4) pri strani do konca v tisto smer, v katero naj se vrti motor.



I. Privijanje vijakov

- Preverite s kratkim poskusnim tekom, ali ustreza smer vrtenja za načrtovano delo. Napačna smer vrtenja lahko poškoduje orodje in/ali obdelovanca.
- Če je treba, postavite stikalo za desni/levi tek (4) na sredino (blokada), da zablokirate stikalo za vklop/izklop (5).


II. Odvijanje vijakov



Vkllop/izklop naprave

Naprava ima brezstopenjsko regulacijo hitrosti. Tem močnejše pritisnete stikalo za vkllop/izklop (5), tem višja je vrtilna frekvanca.

1. Preverite, ali je vpeto orodje in nastavljena stopnja navora primerna za načrtovano delo.
2. Preverite, ali je vpeti obdelovanec zavarovan ter je delovna površina ustrezno pripravljena.
3. Držite pritisnjeno stikalo za vkllop/izklop (5) med vijačenjem ali vrtanjem.
 - ⇒ Naprava dela s predhodno izbranimi nastavitevami.
 - ⇒ Delovna luč LED (17) sveti.



4. Ponovno izpustite stikalo za vkllop in izklop (5), da zaustavite napravo.
 - ⇒ Delovna luč LED (17) ugasne.



Informacije

Motor ima vgrajeno zavoro, ki na hitro ustavi motor, čim uporabnik izpusti stikalo za vkllop/izklop (5).

Ustavitev obratovanja

1. Postaviti desni/levi tek (4) na sredinski položaj (blokada).
2. Če je treba, počakajte, da se naprava ohladi.
3. Odstranite akumulator iz naprave (glej poglavje Začetek obratovanja).
4. Odstranite orodje iz naprave (glej poglavje Začetek uporabe).
5. Očistite napravo skladno z navodili v poglavju Vzdrževanje.
6. Shranite napravo skladno z navedbami v poglavju Skladiščenje.

Dodatni pribor, ki ga je mogoče naknadno naročiti

Opozorilo

Uporabljajte samo dodatke in dodatne naprave, ki so navedene v navodilu za uporabo.

Uporaba drugih orodij ali dodatkov, ki niso priporočena v navodilu za uporabo, lahko pomeni nevarnost poškodb.

Dodatki	Številka dela
Nadomestni akumulator Multiflex 2,0 Ah 16V	6.200.000.205
Komplet vijačnih nastavkov za vijačnik, 32-delen.	6.200.001.001
Komplet lesnih svedrov, 15-delen	6.200.001.101
Komplet kovinskih svedrov za hitrorezno jeklo, 15-delen.	6.200.001.131

Napake in motnje

Med proizvodnjo je bilo večkrat preverjeno, ali naprava deluje brezhibno. Če bi se kljub temu pojavile motnje delovanja, preverite napravo po naslednjem seznamu.

Dejanja za odpravljanje napak ali motenj, ki zahtevajo odpiranje ohišja, smejo izvajati samo strokovno podjetje za elektrotehniko ali podjetje Trotec.

Pri prvi uporabi se pojavi rahel dim ali vonj:

- Pri tem ne gre za napako ali motnjo. Po kratkem času teka te značilnosti izginejo.

Akumulator se ne polni:

- Preverite, ali je akumulator pravilno nameščen na hitri polnilnik
- Potisnite akumulator tako v hitri polnilnik, da se kontakti akumulatorja dotikajo hitrega polnilnika. Akumulator mora zaskočiti v hitrem polnilniku.
- Preverite omrežni priključek.
- Preverite omrežni kabel in omrežni vtič glede poškodb.
- Preverite omrežno varovalko na mestu.
- Preverite Hitri polnilnik, potrebovala za škodo. Če se hitri polnilnik pokvari, ga ne uporabljate več. Stopite v stik s servisno službo za stranke podjetja Trotec.
- Preverite kontakte na akumulatorju glede onesnaženosti. Odstranite morebitne umazanije.
- Morda je akumulator okvarjen in ga je treba zamenjati. Uporabite samo akumulatorje istega tipa.

Naprava ne deluje:

- Kapaciteta akumulatorja je morda prenizka. Napolnite akumulator.
- Preverite, ali je akumulator pravilno nameščen na napravi. Potisnite akumulator tako na napravo, da se kontakti dotikajo akumulatorja. Akumulator mora zaskočiti v napravi.
- Preverite položaj stikala za desni/levi tek. Stikalo je treba pritisniti do konca. Če je desni/levi tek v sredinskem položaju (blokada), je blokirano vklopno/izklopno stikalo.
- Preverite kontakte na akumulatorju glede onesnaženosti. Odstranite morebitne umazanije.

**Informacije**

Počakajte najmanj 10 minut, preden ponovno vklopite napravo.

Sveder ne podre/ali gre le težko v obdelovanca:

- Preverite, ali je izbrana pravilna stopnja navora. Vrtilno stopnjo  je treba prej izbrati.
- Po potrebi izberite višjo vrtilno frekvenco, tako da prestavite na višjo prestavo (2. prestavo).
- Preverite, ali ste izbrali pravilen vrtilni nastavek.
- Preverite, ali stoji stroj morebitno na levem tek. Za vrtanje je potrebna prestavitev na desnem tek.
- Preverite, ali sestava materiala morebitno zahteva uporabo pnevmatičnega vrtalnika ali električnega udarnega vrtalnega stroja.

Stikala za vklop/izklop ni mogoče pritisniti:

- Preverite, ali stoji desni / lev teknik v srednjem položaju (blokada). Nastavite želeno smer vrtenja, da odstranite blokado.

Napotek

Počakajte najmanj 3 minute, preden ponovno vklopite napravo. Šele nato vklopite napravo.

Vaša naprava po preverjanju ne deluje neoporečno?

Stopite v stik s servisno službo za stranke. Če je treba, odnesite napravo v popravilo k pooblaščenemu, specializiranemu podjetju za elektrotehniko oder podjetju Trotec.

Vzdrževanje**Opravila pred začetkom vzdrževanja****Pozor! Elektrika**

Ne dotikajte se omrežnega vtiča in akumulatorja z vlažnimi ali mokrimi rokami.

- Izklopite napravo.
- Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
- Odstranite akumulator iz naprave

**Pozor! Elektrika**

Vzdrževalna dela, ki zahtevajo odpiranje ohišja, smejo izvajati samo pooblaščena strokovna podjetja ali Trotec.

Napotki k vzdrževanju

V notranjosti stroja ni nobenih delov, ki bi jih moral uporabnik vzdrževati ali mazati.

Čiščenje

Priporočljivo je, da napravo očistite pred začetkom in po zaključku dela.

Napotek

Naprave ni treba namazati po čiščenju.

**Pozor! Elektrika**

Obstaja nevarnost kratkega stika zaradi tekočine, ki vdre v ohišje!

Ne potapljaljte naprave in dodatnega pribora pod vodo. Pazite na to, da v ohišje ne pride voda ali druge vrste tekočin.

- Očistite napravo z navlaženo, mehko krpo, ki ne vsebuje volnenih vlaken. Pazite pri tem na to, da v ohišje ne vdre vlaga. Pazite na to, da ne pride vlaga v stik z električnimi komponentami. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so npr. čistilni spreji, topila, čistila, ki vsebujejo alkohol ali abrazivna sredstva za vlaženje krpe.
- Posušite napravo z mehko krpo, ki ne pušča dlak.
- Posušite nastavke z mehko krpo, ki ne pušča dlak.
- Odstranite vrtanino in po potrebi nastale ostružke iz hitre vrtalne vpenjalne glave.
- Ohranite priključne kontakte na napravi in polnilniku v čistem stanju.
- Ohranite prezračevalne odprtine brez nabranega prahu, da preprečite pregrevanje motorja.

Odstranjevanje



Simbol s prečrtanim smetnjakom na star električni ali elektronski napravi vas opozarja na to, da odslužene naprave ne smete vreči med gospodinjske odpadke. Stopite do zbirališča za električne in elektronske naprave v svoji bližini, ker boste lahko aparat brezplačno oddali. Naslove si poskrbite od vaše mestne ali komunalne uprave. Obiščite našo spletno stran www.trotec24.com, če želite več informacij glede možnosti vračanja, ki jih nudi naše podjetje.

Namen ločenega zbiranja starih električnih in elektronskih naprav je recikliranje, ponovna uporaba snovi ali druge oblike recikliranje odsluženih naprav, s tem pa prispevate k preprečevanju negativnih posledic vplivov morebitnih nevarnih snovi, ki so v teh aparaturah, na okolju in človeško zdravje.



Baterije und akumulatorji ne sodijo med gospodinjski odpad, temveč jih je treba v Evropski uniji v skladu z direktivo 2006/66/ES z dne 6. septembra 2006, EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o baterijah in akumulatorjih odvesti v zato primerna posebna odpadna mesta. Prosimo, da odstranite baterije in akumulatorje skladno z veljavnimi zakonskimi določili.

Izjava o skladnosti

To je vsebinsko podajanje izjave o skladnosti. Podpisano izjavo o skladnosti si lahko preberete pod <https://hub.trotec.com/?id=42024>.

Izjava o skladnosti

V smislu Direktive ES o strojih 2006/42/ES, Priloga II, 1. Del; odsek A

S tem izjavlja proizvajalec Trotec GmbH & Co. KG, da je bil spodaj navedeni stroj načrtovan, konstruiran in izdelan v skladu z različico direktivo o strojih ES 2006/42/ES.

Model produkta / produkt: PSCS 11-16V

Tip produkta: akumulatorski vijačnik / vrtalnik

Leto izdelave od dalje: 2018

Zadevne smernice EU:

- 2014/30/EU: 29.03.2014

Uporabljeni usklajeni standardi:

- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2/-1:2010
- EN 60745-2/-2:2010

Uporabljeni državni standardi in tehnične specifikacije:

- AfPS GS 2014:01 PAK

Proizvajalec in ime pooblaščenca za tehnično dokumentacijo:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-pošta: info@trotec.de

Mesto in ime izdaje:

Heinsberg, 30.03.2018

Detlef von der Lieck, poslovodja

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

✉ +49 2452 962-400
☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com